

STEELIE®

PEDESTAL KITS & HOBKNOB™ KITS

INSTRUCTIONS

WARNING!—PLEASE READ

FOR HOBKNOB KIT ONLY: DO NOT CONNECT MAGNETIC SOCKET TO HOBKNOB HANDLE BEFORE INSTALLING MAGNETIC SOCKET ONTO DEVICE. UNATTACHED, THE TWO ARE VERY DIFFICULT TO SEPARATE.



STEELIE® USES HIGH PERFORMANCE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE. FOR BEST RESULTS, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

MAGNETIC SOCKET SHOULD BE INSTALLED IN ROOM TEMPERATURE ENVIRONMENTS (60°F [16°C] OR HIGHER)

MAGNETIC SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. CLEAN THE BACK OF THE DEVICE OR DEVICE CASE WITH THE ENCLOSED ALCOHOL PAD. LET DRY. DO NOT USE HOUSEHOLD CLEANERS.
2. REMOVE THE ADHESIVE BACKING FROM THE MAGNETIC SOCKET THAT CORRESPONDS WITH YOUR KIT.
3. POSITION THE MAGNETIC SOCKET IN THE CENTER OF THE BACK OF DEVICE AND FIRMLY PRESS INTO PLACE.
4. WAIT AT LEAST 1 HOUR FOR ADHESIVE TO BOND BEFORE USING. PLACE DEVICE FACE UP WHILE CURING SO WEIGHT OF DEVICE HELPS SECURE THE BOND.



MAGNETIC
TABLET SOCKET



MAGNETIC
TABLET SOCKET
ADHESIVE BACKING



MAGNETIC
PHONE SOCKET



MAGNETIC
PHONE SOCKET
ADHESIVE BACKING



5A. FOR PEDESTAL KIT: MATCH THREADING ON BOTTOM OF TABLET STAND WITH THREADING IN TABLET STAND BASE. TURN GENTLY. PIECES SCREW TOGETHER SMOOTHLY, DO NOT FORCE. ONCE FULLY THREADED, APPLY SLIGHTLY MORE PRESSURE TO CONFIRM STABILITY. POSITION DEVICE ON TABLET STAND. (SEE IMAGE 5A)



5B. FOR HOBKNOB KIT: CONNECT HOBKNOB HANDLE TO DEVICE. (SEE IMAGE 5B)

STEELIE®

TROUSSES SOCLE ET TROUSSES HOBKNOB™

INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT !—VEUILLEZ LIRE

LES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TROUSSE HOBKNOB™ UNIQUEMENT : NE PAS CONNECTER LE CONNECTEUR POUR MAGNÉTIQUE À LA POIGNÉE HOBKNOB™ AVANT D'INSTALLER LE CONNECTEUR SUR L'APPAREIL, SANS FIXATION, LES DEUX SONT TRÈS DIFFICILES À SÉPARER.



LE DISPOSITIF STEELIE® UTILISE DE L'ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® HAUTES PERFORMANCES. POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

LE CONNECTEUR AIMANTÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS À TEMPÉRATURE AMBIANTE (60 °F [16 °C] OU PLUS)

MAGNETIC SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. NETTOYER L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL, AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI, LASSER SÉCHER. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS MÉNAGERS.
2. RETIRER L'ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR AIMANTÉ CORRESPONDANT À VOTRE TROUSSE.
3. PLACER LE CONNECTEUR AIMANTÉ AU MILIEU DE L'ARRIÈRE ET EXERCER UNE PRESSION FERME.
4. ATTENDRE AU MOINS UNE HEURE POUR QUE L'ADHÉSIF PRENNE AVANT UTILISATION, PLACER L'APPAREIL FACE VERS LE HAUT PENDANT LA PRISE AFIN QUE LE POIDS DE L'APPAREIL FAVORISE L'ADHÉRENCE.



CONNECTEUR POUR
TABLETTE MAGNÉTIQUE



DOS ADHÉSIF
DU CONNECTEUR
POUR TABLETTE
MAGNÉTIQUE



CONNECTEUR
MAGNÉTIQUE
POUR TÉLÉPHONE



ENDOS ADHÉSIF
DU CONNECTEUR
MAGNÉTIQUE
POUR TÉLÉPHONE



5A. POUR LA TROUSSE SOCLE : FAIRE CORRESPONDRE LE FILETAGE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU SUPPORT POUR TABLE AVEC LA BASE DU SUPPORT. TOURNER DÉLICATEMENT, PRESSER LENTEMENT LES PIÈCES ENSEMBLE, NE PAS APPLIQUER DE FORCE. UNE FOIS LE FILETAGE TERMINÉ, APPLIQUER L'ÉCARTEMENT PLUS DE PRESSION POUR CONFIRMER LA STABILITÉ. PLACER L'APPAREIL SUR LE SUPPORT DE TABLE. (VOIR L'IMAGE 5A)



5B. POUR LA TROUSSE HOBKNOB™: CONNECTER LA POIGNÉE HOBKNOB™ À L'APPAREIL, (VOIR L'IMAGE 5B)

DO NOT USE THESE PRODUCTS ON SOFT, FLEXIBLE CASES. THESE CASES ARE NOT RIGID ENOUGH TO HOLD THE MAGNETIC SOCKETS. IN THE EVENT THAT YOU MUST USE A MAGNETIC SOCKET WITH A SOFT, FLEXIBLE CASE: REMOVE THE CASE FROM YOUR DEVICE. PLACE THE CASE ON A SOLID SURFACE AND CUT A HOLE IN THE CASE WHERE THE MAGNETIC SOCKET WILL BE APPLIED, THEN ADHERE MAGNETIC SOCKET DIRECTLY TO THE HARD SURFACE BELOW, THROUGH THE NEW HOLE IN CASE.



REMOVAL INSTRUCTIONS:

1. APPLY A FEW DROPS OF RUBBING ALCOHOL BETWEEN THE STEELIE COMPONENT AND THE SURFACE OR DEVICE IT HAS BEEN APPLIED TO IN ORDER TO BREAK THE ADHESIVE BOND.
2. CAREFULLY USE FISHING LINE OR DENTAL FLOSS IN A SAWING MOTION TO CUT FOAM AWAY FROM THE SURFACE OR DEVICE. (SEE ILLUSTRATION TO THE LEFT) USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE.

CAUTION! USE OF SHARP EDGES TO REMOVE ADHESIVE IS NOT RECOMMENDED, AS IT MAY RESULT IN SCRATCHES OR DAMAGE TO DEVICES AND/OR OTHER SURFACES!

3. DO NOT RE-USE 3M ADHESIVE. NEW ADHESIVES CAN BE PURCHASED WITHIN A REINSTALL KIT AT WWW.NITEIZE.COM.

A REINSTALL KIT IS AVAILABLE FOR THE STEELIE PEDESTAL KITS AND HOBKNOB KIT.

TO REINSTALL, SIMPLY REMOVE ANY REMAINING ADHESIVE FROM THE INSTALLATION SITE. IF APPLICABLE, PLEASE ENSURE THAT ALL STEELIE KIT COMPONENTS ARE FREE OF RESIDUAL ADHESIVE. USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE. CLEAN ALL SURFACES WITH THE INCLUDED ALCOHOL PAD BEFORE INSTALLING NEW 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK TO THE CORRESPONDING MAGNETIC SOCKET. TO ENSURE SUCCESSFUL REINSTALL, PLEASE TAKE CARE TO CENTER THE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK ON THE CORRESPONDING MAGNETIC SOCKET.



MAGNETIC TABLET SOCKET
ADHESIVE BACKING



MAGNETIC PHONE SOCKET
ADHESIVE BACKING

ONCE SURFACES ARE CLEAN AND ADHESIVE HAS BEEN REINSTALLED, PLEASE REFER BACK TO STEP 1 OF THE MAGNETIC SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS AND PROCEED THROUGH ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EITHER THE PROPER PEDESTAL KIT OR THE HOBKNOB KIT.

MAGNET WARNING—PLEASE READ

THE STEELIE CONTAINS A STRONG MAGNET. THE MAGNET WILL NOT DAMAGE PHONES OR TABLETS WITH SOLID STATE HARD DRIVES (INCLUDING IPHONES, IPADS, ETC.) AS APPLE HAS SHOWN WITH THE IPAD SMARTCOVERS.

HOWEVER, MAGNETS CAN DAMAGE SENSITIVE OBJECTS INCLUDING PACEMAKERS, COMPUTER HARD-DRIVES, FLOPPY DISKS, CREDIT CARDS, MAGNETIC I.D. CARDS, CASSETTE TAPES, VIDEO TAPES AND OTHER SIMILAR ITEMS, CERTAIN TELEVISIONS, VCRs, COMPUTER MONITORS AND OTHER CRT DISPLAYS MAY ALSO BE AFFECTED. NITE IZE ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGE TO SUCH OBJECTS.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. MAGNETS CAN BE HARMFUL IF SWALLOWED.

MAGNETIC ATTACHMENT IS SAFE FOR DEVICES, BUT MAY AFFECT THE USE OF ELECTRONIC STYLUS ACCESSORIES

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

NITEIZE.COM

© 2015 NITE IZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

NE PAS UTILISER CES PRODUITS AVEC DES ÉTUS POUR TABLETTE SOUPLES ET FLEXIBLES. CES ÉTUS NE SONT PAS ASSEZ RIGIDES POUR SOUTENIR LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TABLETTE. EN CAS D'UTILISATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TABLETTE AVEC UN ÉTUI SOUPLE ET FLEXIBLE : RETIRER L'ÉTUI DE LA TABLETTE. PLACER L'ÉTUI SUR UNE SURFACE SOLIDE ET DÉCOUPER UN TROU DANS L'ÉTUI L'ENDOS DU CONNECTEUR D'AIMANTÉ POUR TABLETTE SERA APPLIQUÉ, MAIS FAIR ADHÉRER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TABLETTE DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DURE DESSOUS, À TRAVERS LE NOUVEAU TROU DANS L'ÉTUI.



INSTRUCTIONS DE RETRAIT :

1. DU DISPOSITIF STEELIE ET LA SURFACE OU L'APPAREIL SUR LEQUEL IL EST APPLIQUÉ AFIN DE BRISER L'ADHÉRENCE.
2. UTILISER AVEC PRÉCAUTION UNE LIGNE DE PÊCHE OU DU FIL. APPLIQUER QUELQUES GOUTTES D'ALCOOL À FRICTION ENTRE LE COMPOSANT DENTAIRE DANS UN MOUVEMENT DE SCIE POUR COUPER LA MOUSSE DE LA SURFACE OU DE L'APPAREIL, VOIR L'ILLUSTRATION À GAUCHE AVEC LE DOIGT, FAIRE RULER L'ADHÉSIF RESTANT DE LA SURFACE D'APPLICATION.

ATTENTION! L'UTILISATION DE BORDS COUPANTS POUR RETIRER L'ADHÉSIF N'EST PAS RECOMMANDÉE, CAR ELLE PEUT ENTRAÎNER DES ÉGRATIGNURES OU DES DOMMAGES SUR LES APPAREILS ET/OU D'AUTRES SURFACES!

3. NE PAS RÉUTILISER L'ADHÉSIF 3M. DE L'ADHÉSIF NEUF EST FOURNI DANS LES TROUSSES DE RÉINSTALLATION À WWW.NITEIZE.COM.

UNE TROUSSE DE RÉINSTALLATION EST DISPONIBLE POUR LES TROUSSES SOCLE ET POIGNÉE DE STEELIE.

POUR RÉINSTALLER, IL SUFFIT DE RETIRER TOUT RÉSIDU D'ADHÉSIF DU SITE D'INSTALLATION. SI NÉCESSAIRE, VEILLER À CE QUE TOUTS LES COMPOSANTS DE LA TROUSSE STEELIE NE COMPORTENT PLUS DE RÉSIDU D'ADHÉSIF, AVEC LE DOIGT, FAIRE RULER LE RÉSIDU D'ADHÉSIF POUR LE RETIRER DE LA SURFACE D'APPLICATION, NETTOYER TOUTES LES SURFACES AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI AVANT D'INSTALLER UN NOUVEAU DISQUE ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® SUR LE CONNECTEUR AIMANTÉ CORRESPONDANT. POUR UNE RÉINSTALLATION RÉUSSIE, PRENDRE SOIN DE CENTRER LE DISQUE ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® SUR LE CONNECTEUR AIMANTÉ CORRESPONDANT.



DOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR
POUR TABLETTE MAGNÉTIQUE



ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR
MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE

UNE FOIS QUE LES SURFACES SONT PROPRES ET QUE L'ADHÉSIF A ÉTÉ RÉINSTALLÉ, SE REPORTER À L'ÉTAPE 1 DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA TROUSSE SOCLE OU LA TROUSSE POIGNÉE ADAPTÉE.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS—À LIRE

LE DISPOSITIF STEELIE® CONTIENT UN AIMANT PUISSANT, L'AIMANT N'ENDOMMAGERA PAS LES TÉLÉPHONES NI LES TABLETTES ÉQUIPÉS DE DISQUES SSD (NOTAMMENT LES IPHONE, IPAD, ETC.) COMME APPLE L'A MONTRE AVEC LES SMART COVERS POUR IPAD.

TOUTEFOIS, LES AIMANTS PEUVENT ENDOMMAGER DES OBJETS SENSIBLES, NOTAMMENT LES STIMULATEURS CARDIAQUES, LES DISQUES DURS D'ORDINATEURS, LES DISQUETTES, LES CARTES DE CRÉDIT, LES CARTES D'IDENTITÉ MAGNÉTIQUES, LES BANDES DE CASSETTES, LES CASSETTES VIDÉO ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES. CERTAINS POSTES DE TÉLÉVISION, MAGNÉTOSCOPES, ÉCRANS D'ORDINATEUR ET AUTRES ÉCRANS CATHODIQUES PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE AFFECTÉS. NITE IZE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ENDOMMAGEMENT D'OBJETS.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES AIMANTS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION.

L'ACCESSOIRE AIMANTÉ EST SANS DANGER POUR LES APPAREILS MAIS PEUT AFFECTER L'UTILISATION DE CRAYONS OPTIQUES.

STEELIE®

STANDSÄULENKITS UND HOBKNOB™ -KITS

ANLEITUNG

ACHTUNG – BITTE LESEN!

GILT NUR FÜR DAS HOBKNOB™ KIT: VERBINDEN SIE DIE MAGNETISCHEN *NICHT* MIT DEM HOBKNOB™-GRIF, BEVOR SIE DIE MAGNETISCHEN AN GERÄT BEFESTIGT HABEN, FASSUNG UND GRIFF SIND DANN NUR SEHR SCHWER VONEANDER ZU TRENNEN.

STEELIE® NUTZT EIN LEISTUNGSFÄHIGES 3M® VHB®-SCHAUMSTOFFKLEBEPAD. BITTE BEFOLGEN SIE NACHSTEHENDE ANLEITUNG.

DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG SOLLTE BEI ZIMMERTEMPERATUR (MINDESTENS 16 °C) MONTIERT WERDEN.

ANBRINGUNG DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG:

1. REINIGEN SIE DIE RÜCKSEITE IHRES GERÄTS BZW. DESSEN HÜLLE MIT DEM MITTELGELEFERTEN ALKOHOLPAD UND LASSEN SIE SIE TROCKNEN. VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN REINIGUNGSMITTEL.
2. ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VON DER RÜCKSEITE DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG, DIE ZU IHREM KIT GEHÖRT.
3. POSITIONIEREN SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG MITTEN AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS UND DRÜCKEN SIE SIE FEST AN.
4. WARTEN SIE MIT DER BENÜTZUNG MINDESTENS EINE STUNDE, DAMIT DIE HARTVERBINDUNG IHRE VOLLE STÄRKE ENTWICKELN KANN. LEGEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES AUSHÄRTENS 30 MIN, DASS SEIN GEWICHT DIE VERBINDUNG ZUSÄTZLICH ANDRÜCKT.



MAGNETISCHE
GELENKFASSUNG
FÜR TABLET-COMPUTER



SCHUTZFOLIE AN DER
MAGNETISCHEN
GELENKFASSUNG



MAGNETISCHE
GELENKFASSUNG
FÜR MOBILETELEFONE



SCHUTZFOLIE AN DER
MAGNETISCHEN
GELENKFASSUNG



5A. WARTEN SIE MIT DER BENÜTZUNG MINDESTENS EINE STUNDE, DAMIT DIE HARTVERBINDUNG IHRE VOLLE STÄRKE ENTWICKELN KANN. LEGEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES AUSHÄRTENS 30 MIN, DASS SEIN GEWICHT DIE VERBINDUNG ZUSÄTZLICH ANDRÜCKT. BENÜTZUNG DES STANDSÄULENKITS: RICHTEN SIE DAS GEWINDE AN DER UNTERSEITE DES TISCHSTÄNDERS AUF DAS GEWINDE IM STANDSÄULEN. AUS UND DREHEN SIE DEN STÄNDER BEHUTSAM IN DEN SOCKEL. DIE BEIDEN TEILE SOLLTEN LEICHTGÄNGIG INEINANDER PASSEN – WENDEN SIE KEINE GEWALT AN. WENN DIE BEIDEN TEILE VOLLSTÄNDIG INEINANDER GESCHRAUBT SIND, DRÜCKEN SIE ETWAS STÄRKER, UM DIE STABILITÄT ZU PRÜFEN. POSITIONIEREN SIE DAS GERÄT AUF DER STANDSÄULE. (SIEHE ABB. 5A.)



5B. BENÜTZUNG DES HOBKNOB™-KITS: VERBINDEN SIE DEN HOBKNOB™-GRIF MIT DEM GERÄT. (SIEHE ABB. 5B.)

VERWENDEN SIE DIESE PRODUKTE NICHT AUF WEICHEN, FLEXIBLEN HÜLLEN. DIESE SIND NICHT STEIF GENUG, UM DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG SICHERN HALT ZU BIEHEN. FALLS SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG DENNACH IN KOMBINATION MIT EINER WEICHEN, FLEXIBLEN COMPUTERHÜLLE BENÜTZEN WOLLEN: NEHMEN SIE DEN TABLET-COMPUTER AUS DER HÜLLE UND LEGEN SIE DIE LEERE HÜLLE AUF EINE FESTE OBERFLÄCHE, SCHNEIDEN SIE AN DER STELLE, AN DER SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG AUFSETZEN WOLLEN, EIN LOCH IN DIE HÜLLE, BEFESTIGEN SIE DIE GELENKFASSUNG DANN DURCH DIESES LOCH HINZURÜCK.



ENTFERNUNG DER GELENKFASSUNG:

1. TRÖPFELN SIE EINIGE WENIGE TROPFEN WUNDALKOHOL AUF DIE STELLE ZWISCHEN DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG UND DER OBERFLÄCHE AN DER SIE BEFESTIGT IST, UM DIE HARTVERBINDUNG ZU LÖSEN.
2. BENÜTZEN SIE EIN STÜCK ANGELICHTSCHNUR ODER ZAHNSÄGE IN EINER SÄGEARTIGEN BEWEGUNG, UM DEN SCHÄUMSTOFF BEHUTSAM VON DER OBERFLÄCHE ZU ENTFERNEN, (SIEHE ABILDUNG AUF DER LINKEN SEITE.) ROLLEN SIE VERBLIEBENES KLEBMITTEL MIT DEM FINGER VON DER OBERFLÄCHE AB.

ACHTUNG: WIR RATEN DAVON AB, DAS KLEBMITTEL MITTELS SCHÄRFER GEGENSTÄNDE ZU ENTFERNEN, DA DIES KRATZER UND BESCHÄDIGUNGEN AM GERÄT UND/ODER ANDEREN OBERFLÄCHEN HINTERLASSEN KANN.

3. VERWENDEN SIE DAS 3M-VHB-KLEBEPAD KEIN ZWEITES MAL. NEUMONTAGE-KITS MIT 3M-VHB-KLEBEPADS KÖNNEN ÜBER WWW.NITEIZE.COM ERWORBEN WERDEN.

FÜR DIE STEELIE-STANDSÄULEN- UND HOBKNOB-KITS IST EIN NEUMONTAGE-KIT VERFÜGBAR.

ENTFERNEN SIE VOR EINER NEUMONTAGE ZUNÄCHST JEDWEDES AUF DER ANBRINGUNGSFLÄCHE VERBLIEBENE KLEBMITTEL. ACHTEN SIE DARAUF, DASS AUCH SAMTLICHE BESTANDTEILE DES STEELIE-KITS KEINERLEI KLEBMITTEL RESTE AUFWEISEN. ROLLEN SIE GGF. VERBLIEBENES KLEBMITTEL MIT DEM FINGER VON DER OBERFLÄCHE AB. WISCHEN SIE ALLE OBERFLÄCHEN MIT DEM BELEGENDEN ALKOHOLPAD AB, BEVOR SIE DAS NEUE 3M® VHB®-KLEBEPAD AN DER JEWELIGEN MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG BEFESTIGEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS 3M® VHB®-KLEBEPAD MITTE AN DER JEWELIGEN MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG ANZUBRINGEN.



SCHUTZFOLIE AN DER
MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG



SCHUTZFOLIE AN DER
MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG

WENN DIE OBERFLÄCHEN SAUBER SIND UND DAS KLEBEPAD BEFESTIGT WURDE, VERFAHREN SIE BITTE WIE UNTER SCHRITT 1 IN DER ANLEITUNG FÜR DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG BESCHRIEBEN UND FOLGEN SIE DANN DER ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DES STANDSÄULEN- BZW. DES HOBKNOB-KITS.

WICHTIGER HINWEIS ZU MAGNETEN – BITTE LESEN!

DER STEELIE® ENTHÄLT EINEN STARKEN MAGNETEN, DER MAGNET SCHADET MOBILETELEFONEN UND TABLET-COMPUTER MIT SOLID-STATE-DRIVES – EINSCHLIEßLICH IPHONES, IPADS USW. – NICHT (WIE JA AUCH APPLES IPAD SMARTCOVERS ZEIGEN).

MAGNETE KÖNNEN JEDOC EMPFINDLICHE GEGENSTÄNDE WIE HERZSCHRITTMACHER, HERKOMMLICHE FESTPLATTEN, COMPUTER-DISKETTEN, KREDITKARTEN, AUSWEISE MIT MAGNETISCHEN, MUSIK- UND VIDEOKASSETTEN UND ÄHNLICHE OBJEKTE IN IHRER FUNKTION BEEINTRÄCHTIGEN UND BESCHÄDIGEN. BESTIMMTE FERNSEHGERÄTE, VIDEOREKORDER, COMPUTERBILD-SCHIRME UND ANDERE CRT-DISPLAYS KÖNNEN EBENFALLS SCHADEN NEHMEN. NITEIZE ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DERARTIGE SCHADEN.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. MAGNETE KÖNNEN BEI VERSCHLUCKEN GESUNDHEITLICHE SCHÄDEN VERURSACHEN.

DIE VERWENDUNG DER MAGNETISCHEN FASSUNG SCHADET IHREN GERÄTEN NICHT, KÖNNTE JEDOC DIE FUNKTION VON ELEKTRONISCHEN EINGABESTIFTEN BEEINTRÄCHTIGEN.

NO USE ESTOS PRODUCTOS EN ESTUCHES BLANDOS Y FLEXIBLES PARA TABLETS. ESTOS ESTUCHES NO SON LO SUFICIENTEMENTE RÍGIDOS COMO PARA SOSTENER EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TABLETA. EN CASO DE QUE DEBA USAR EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TABLETA CON UN ESTUCHE BLANDO Y FLEXIBLE: RETIRE EL ESTUCHE DE LA TABLETA, COLOQUE EL ESTUCHE SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y CORTE UN ORIFICIO EN EL ESTUCHE PARA APLICAR EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TABLETA. ADHIERA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TABLETA DIRECTAMENTE A LA SUPERFICIE DURA DEBAJO, A TRAVÉS DEL NUEVO ORIFICIO EN EL ESTUCHE.



INSTRUCCIONES PARA QUITARLO:

1. APLIQUE UNAS GOTAS DE ALCOHOL PARA FROTARLAS ENTRE EL COMPONENTE STEELIE Y LA SUPERFICIE O EL DISPOSITIVO, PARA ROMPER LA UNIÓN ADHESIVA.
2. CON CUIDADO, USE HILO DE PESCAR O HILO DENTAL EN UN MOVIMIENTO DE VAIVÉN PARA SEPARAR LA ESPUMA DE LA SUPERFICIE O DEL DISPOSITIVO. VEA LA ILUSTRACIÓN A LA IZQUIERDA. CON EL DEDO, ENROLLE EL ADHESIVO REMANENTE DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN.

¡CUIDADO! NO SE RECOMIENDA EL USO DE BORDES AFILADOS PARA RETIRAR EL ADHESIVO, YA QUE PODRÍA RESULTAR EN RAYONES O DAÑOS A LOS DISPOSITIVOS U OTRAS SUPERFICIES!

3. NO USE NUEVAMENTE EL ADHESIVO DE 3M. PUEDEN COMPRARSE ADHESIVOS NUEVOS CON UN JUEGO DE REINSTALACIÓN EN WWW.NITEIZE.COM.

HAY UN JUEGO DE REINSTALACIÓN DISPONIBLE PARA LOS JUEGOS DE PEDESTAL STEELIE Y EL JUEGO HOBKNOB.

PARA REINSTALAR, SIMPLEMENTE quite cualquier resto de adhesivo en el lugar de la instalación. SI ES EL CASO, asegúrese de que ningún componente del juego steelie tenga restos de adhesivo, con el dedo, enrolle el adhesivo remanente de la superficie de aplicación, limpie todas las superficies usando la almohadilla con alcohol incluida. ANTES DE INSTALAR EL NUEVO DISCO ADHESIVO DE ESPUMA 3M® VHB® AL CONECTOR MAGNÉTICO CORRESPONDIENTE, PARA GARANTIZAR UNA REINSTALACIÓN ÉXITOSA, asegúrese de centrar el disco adhesivo de espuma 3M® VHB® en el conector magnético correspondiente.



REVERSO ADHESIVO DEL CONECTOR
MAGNÉTICO PARA TABLETA



REVERSO ADHESIVO DEL CONECTOR
MAGNÉTICO PARA TELÉFONO

UNA VEZ QUE LAS SUPERFICIES ESTÉN LIMPIAS Y EL ADHESIVO SE HAYA VUELTO A INSTALAR, CONSULTE DE NUEVO EL PASO 1 DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONECTOR MAGNÉTICO Y PROCEDA A SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, YA SEA PARA EL JUEGO DE PEDESTAL O JUEGO HOBKNOB APROPIADO.

ADVERTENCIA SOBRE EL IMÁN — LEA POR FAVOR

EL PRODUCTO STEELIE® TIENE UN IMÁN PODEROSO, EL IMÁN NO DAÑARÁ LOS TELÉFONOS NI LAS TABLETS CON DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (INCLUYENDO IPHONES, IPADS, ETC.), COMO LO HA MOSTRADO APPLE CON LAS CUBIERTAS IPAD SMARTCOVERS.

SIN EMBARGO, LOS IMANES PUEDEN DAÑAR OBJETOS SENSIBLES, INCLUYENDO MARCAPASOS, DISCOS Duros DE COMPUTADORA, DISQUETES, TARJETAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN MAGNÉTICAS, CINTAS DE CASSETES, CINTAS DE VIDEO Y OTROS ARTÍCULOS SIMILARES. ES POSIBLE QUE SE VEAN AFECTADOS CIERTOS TIPOS DE TELEVISORES, VCRs, MONITORES DE COMPUTADORAS Y OTRAS PANTALLAS CRT. NITE IZE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL DAÑO QUE SE PUEDA OCASIONAR A TALES OBJETOS.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, LOS IMANES PUEDEN SER NOCVOS SI SE TRAGAN.

EL SISTEMA MAGNÉTICO DE SUJECIÓN ES SEGURO PARA LOS DISPOSITIVOS, PERO PUEDE AFECTAR EL USO DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, TALES COMO LÁPICES ÓPTICOS.